

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

* † †a				
÷ -		8	·····································	2 / #
2. 大				L
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ž ^r	
₽ 2-	1	. 概 説	3	
	2	. 仕 様	4	
	3	. 使 用 法	6	
		3.1 パネル面および背面端子の説明	6	
0		3.2 測定準備	10	
		3.3 交流電圧の測定	10	
		3.4 交流電流の測定	12	
z,		3.5 出力計としての利用	12	
NP 32635 B		3.6 波形誤差について	13	
<u> </u>		3.7 デシベル換算図の使用法	13	
7105100 · 50 SK II			1.7	
0 - 50 \$	4.	動作原理	17	
SK 11		4.1 入 力 部	18 18	
		4.2 前置增幅部	18	
		4.3 指示計駆動部 4.4 出 力 部	19	
0		4.5 電源部	19	
		4. 5 RE WY DP		
	5.	保守	20	
		5.1 内部の点検	20	
± [=]		5.2 調整及び校正	21	
11 11 lik		5.3 修 理	22	
		5.4 電源変更	23	
		※ デシベル換算図	24	
# = #		※ デシベル加算図	25	
S.				
3				
(3) (5)				
221				
٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				

'n,`

景域

计符件

Z

CA

1. 概

説

1835 A 形及び 1855 A 形は測定範囲のみが異なります。本説明書は 1835 A 形を 主として説明し, 1855 A 形が 1835 A 形と異なる点を〔 〕内に記述しています。

菊水電子1835A形及び1855A形 2指針式ACポルトメータは,2つの信号を同時に測定でき,測定電圧の平均値に応じた指示をする高感度の電子電圧計です。 回路は全て半導体を採用し,消費電力も少なく,小形軽量に設計されています。

レンジはツマミ上にある黒色のポタンを押してロックすると、INPUT 1と INPUT 2を連動して切換えることができ、またロックポタンを引いてロックをはずした状態では、各々単独にレンジを切換えることができます。

また INPUT 1 と INPUT 2をあるレベル差をおいてレンジを同時に切換えることも可能ですので、広範囲にわたって利用することができます。

構成は高入力インピーダンスを有するインピーダンス変換器,分圧器,前置増幅器,指示計回路,出力回路および定電圧回路から構成されています。 INPUT 1, INPUT 2 各々の回路は独立しており,各回路の GND とシャッシ及びケースGND間は GND モードスイッチによりフローティング状態と,接続状態の両方を任意に切り替えられます。

さら κ INPUT 1, INPUT 2 各々の出力端子から,フルスケールにおいて約 1 ν 〔約 1.5 ν 〕の交流出力電圧が取り出せますから,測定中のモニタまたは前置増幅器としても利用できます。

	<u></u>	様 	4
	2. 仕	様	
品 名	ACポルトメー	g.	
形 名	1835A[185	5 5 A]	
指 示 計	2 指針形 2 色	スケール 各F・S1mA	
B 盛	正弦波の実効値	及び1Vを0dBとしたdBvの値,	
	1 mW 600Ω を	基準にしたdBmの値。	
入 力 端 子	BNC 形レセブ	タクルおよび G ND 端子	
入力抵抗	各レンジ	1 M Ω ± 3 %	
入 力 容 量	各レンジ	40 pF以下	
最大入力電圧	300μV~100n	nV(500µV~150mV)レンジ	
	交流分:実効値	で 50 V,波高値で± 70 V	
	直流分:士400	v	
	$300 \text{mV} \sim 100 \text{V}$	7 (500mV~150V) レンジ	
	交流分:実効値	で100V[150V],波高値で±150V	/(±250V)
	直流分:±400	v	
レンジ	12レンジ		
RMS目盛のとき	300 μ v /1/3/1	.0/30/100/300mV及び1/3/10/	/30/100V
		15/50/150/500mV及び 1.5/5/15	
dBv,dBm 目盛のとき	-70/-60/-50/	- 40/-30/-20/-10 及び 0/10/20/	/30/40 dB
確 度	1 kHz において	フルスケールの±3%	
安 定 度	電源電圧の±1	0 %変動に対してフルスケールの 0.	5 %以下
使用温度範囲	5°C ~ 35°C		
使用湿度範囲	8 5 %以下		
温度係数	0.04%/°C(耄	多考値)	
周波特特性	10 Hz ~ 500 kH	z 1 kHz に対して± 5 %	

· 给朱元子,始并成分子 一友 等 起 量 集 为


: # S - MO 30 20 20

<u> </u>	仕	様 	5
	$20\mathrm{Hz}\sim200\mathrm{kHz}$	1kHz に対して土	3 %
雑 音 量	入力端子を短絡して	こフルスケールの 3%と	して
	(GND モードノンフ	フローティングにおいて)
出力 端子		ングポスト 間隔 19:	
出 力 電 圧	"1.0"["15"]目盛	をのフルスケールに対して1	[1.5] Vrms H
歪 率		1 kHz において	
周波数特性	出力端子に入力抵抗	[10 MΩ,入力容量 30pF	を接続して
	$10~\mathrm{Hz}$ \sim $200~\mathrm{kHz}$	+ 1 dB - 3 dB	
電源	100V(内部結線の	変更により110,117,	220, 230,
	240 V に変更可能)	50/60Hz 約 6.0	V.A.
寸 法	$134(W) \times 164(H)$	$H) \times 270 (D) mm$	
(最大寸法)	140(W) × 190(F	$H) \times 340 (D)$ mm	
重量	約 4.3 kg	•	
付 属 品	942 A 形端子アダ	ブタ 2	
	取扱説明書	1	
	•		

大忠 | 夜田 | 夜田 | 大忠 |

・ワン・ロ

* S 80322A



蜀水电子上集体式会社

Ħ ¥

Žč. <u>=</u> 香卷式

NP - 32635 H 8003100-505K18

111111

S

3228

使

1 POWER

電源を開閉するブッシュポタンスイッチで、ポタン を押して中にロックされた状態で電源が入り、再びポ タンを押すと電源が切れます。スイッチを入れて約 10 秒間はメータの指針が不規則に振れることがあり ます。

- ② INPUT 1 レンジスイッチ
- ③ INPUT 2 レンジスイッチ

パネル中央のツマミで、時計回転方向に 300μV~100V [500μV~150V]まで12レンジあり,黒色数字は各レンジ・フルスケール電圧 V を表わしています。又青色の数字は出値を表わしています。なお中側の矢形ツマミは INPUT 1 側のレンジ切替えの時に使用します。

④ レンジスイッチロックポタン

中側ツマミ上にある黒色のボタンで、このボタンを 押してロックすると INPUT 1 と INPUT 2を連動し て切替えることができ、ロックをはずすと各々別個に 切替える事ができます。

- ⑤ INPUT 1 端子
- ⑥ INPUT 2端子

測定電圧を接続する入力端子で、BNC 形のレセプタ クルと GND 端子に分かれています。

接続はBNC形のプラグをど使用下さい。そのほか、 附属品の"キクスイ942A形端子アダプタ"を挿入 してGND端子と"対"にしてGND端子と同じように、 バナナプラグ、スペードラグ、アリゲータクリップ、 2mmチップ及び2mm以下の導線を接続することができます。

レセプタクルの外側導体及び GND 端子は、本器のパネル及びシャッシと GND モードスイッチ により電気的に接続するか、又はフローティングすることができます。

72

퓻

菠

ě 4

\$ بلإ

J

Ωħ

8) O, w N N

使 用 法 10 ▲ GNDモートスイッチ 本器は INPUT 1側回路と INPUT 2側回路が各 F とができます。

々独立しており,各回路の GND はシャッシ,ケース 及びパネル等のケース GND に対して電気的にフロ ーティングされるような回路構成になっています。 この GND モードスイッチによりINPUT1, 2各回 路の GND とシャッシ,ケース及びパネル等のケー ス GND 間の接続(断及び継)を任意に設定すると

モードスイッチを「GND」側にしますと、各入力 回路のグランドである BNC レセプタクルの外部導 体及びグランド端子(INPUT 1 間グランド「🕁 1]。 INPUT 2 側グランド 「→ 2 |) は各々, 入力抵抗に 比ぺて十分に低い抵抗により, ケースグランド[丄] に接続されます。

「OPEN」 飼にしますと,INPUT1 飼グランド 「宀 1] 及び INPUT 2側グランド「→2」は各々ケースグ ランド「丄」よりフローティングされますので2台 の独立した電圧計としてのご使用が可能となります。

①,② OUTPUT端子

本器を増幅器として使用するときの出力端子で、背 面に設けてあります。

⑪は INPUT 1 餌の出力端子

②は INPUT 2 側の出力端子で,端子の極性は 黒色が接地側となります。

接続は『キクスイ942A形』端子アダプタと同じ ようにパナナブラグ, スペードラグ, アリゲータク リップ, 2 mm チップおよび 2 mm 以下の導線を使 用できますが、同軸ケーブルの付いた標準の双子バ ナナプラグが便利です。

使 用 法 10 / 🗐

3.2 測定準備

- 1) パネルの左側にある電源スイッチを切っておきます。
- 2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し、ずれている場合 は正しく零調整を行ないます。もし本器の電源が入っていたときは電源スイッ チを切ってから約5分間経過させ完全に指針が零点付近に復帰してから零調整 を行ないます。
- 3) 電源プラグを100V(内部結線の変更により110,117,220,230,240V に変更可能) 50または60Hz の電源に接続します。
- 4) レンシツマミを100V[150V]レンジに切換えておきます。
- 5) 電源スイッチを入れると、スイッチ上方のランプが点灯し電源が入ります。 スイッチを入れて約10秒間は指示計の指針が不規則に振れることがあります。 またスイッチを切ったときも同じような状態になることがあります。
- 6) 指針の振れが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。

3.3 交流電圧の測定

1) 測定電圧が数少の場合、または測定を行なり電源のインピーダンスが比較的 高い場合は外部からの誘導を避けるため、その局波数を考慮してシールド線あ るいは同軸ケーブルなどを用いて測定します。測定電圧が低周波でレベルも高 く、電源インピーダンスも低いときは付属の942A型端子アダプタを用いると 便利です。

(ど注意: 300 μV 及び1 mV [500 μV 及び 1.5 mV] レンジでは指示計から の輻射による結合をさけるためシールド線または同軸ケーブルを使用して測定 することをおすすめします。) 2) 測定は本器に不要の過負荷を与えないように最高電圧レンジから始め、指示 計の指示に応じて順次低電圧レンジに切換えます。

3) 指示計目盛は"1.0,3"("15,50") 目盛を併用して,その読取りは第3-1 表によります。

レンジ	∃ &&	倍 数	単 位	增幅度
$300 \mu V (500 \mu V) - 70 \text{ dB}$	3 (50)	×100 (×10)	μV	70 dB
1 mV (1.5mV) - 60 "	1.0 (15)	×1 (×0.1)	mV	60 #
3 " (5 ") - 50 "	3 (50)	" ["]	"	50 "
10 " (15 ") - 40 "	1.0 (15)	×10 (×1)	,,	40 "
30 " (50 ") - 30 "	3 (50)	" (")	"	30 #
100 " (150 ") - 20 "	1.0 (15)	×100 (×10)	"	20 #
300 " (500 ") - 10 "	3 (50)	" (")	v	10 "
1 V (1.5 V) 0 "	1.0 (15)	×1 (×0.1)	"	0 "
3 " (5 ") 10 "	3 (50)	" (")	"	-10 "
10 " (15 ") 20 "	1.0 (15)	×10 (×1)	"	-20 "
30 " (50 ") 30 "	3 (50)	" (")	"	-30 "
100 " (150 ") 40 "	1.0 (15)	×100 (×10)	"	-40 "

第 3-1 表

4) 測定電圧を 1mW, 600Ω 基準にとったdBm値で測定するときは各レンジ共 通のdBm目盛を使用し、つぎのように読取ります。

dBm のほぼ中央にある"0"がレンジ名のレベルを表わしていますから目盛の 読みにレンジの示す dB 値を加算した値が測定値になります。

例1 "30dB (30V)[(50)] レンジ"で1dBmの2を指示したときは 2 + 30 = 32 dBm

例 2 『 - 2 0 dB (100mV)((150mV)) レンジ "で1 dBm の指示を得た ときは $1 + (-20) = 1 - 20 = -19 \, dBm$

衣

Ξ

使 用 法


12

3. 4 交流電流の測定

本器で交流を測定するには、測定する交流電流Iを既知の無誘導抵抗Rに流し、 その両端の電圧を測定しI=E/RよりIを計算します。このとき本器の入力端子 は(-)端が接地されていることにご注意下さい。

例 真空管のヒータ電流(公称 6.3 V, 0.3 A)を測定したい・・・・ 標準抵抗と して、抵抗値 0.1 Ωの無誘導抵抗Rを使用し、第3-3 図の接続により本器 の指示を読み、29mVを得たとすれば

$$I = \frac{2.9 \times 1.0^{-3}}{0.1} = 2.9.0 \times 1.0^{-3}$$
 (A) = 2.9.0 mA を求めることができます。



第3-3図

3.5 出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端に印加されている電圧 Eを測定すれば、インピー ダンスX内の皮相電力VAは VA=E²/X で求めることができます。

このときインピーダンスXが純抵抗RであればR内で消費された電力Pは となります。 $P = E^2 / R$

本器はdBm 目盛があるので、別項のようにR=600Q のときはそのまま電 力をデンベルで読みとることができます。また第3-4図、第3-5図を使用す れば、負荷抵抗が1Ω~10kΩ の場合でも、図より得た一定の数値を加算して **電力をデシベルで読みとることができます。**

使 用 法

13

3.6 波形誤差について

本器は測定電圧の平均値に比例した指示をする「平均値指示形」の電圧計です が、目盛は正弦波の実効値で校正してあります。このため測定電圧に歪があると、 正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。第3-2表はこの関 係を表わしたものです。

測	定	电	圧	実 効 値	本器の指示
振幅 100%	基本资	ξ		100 %	100 %
100%基本	波 + 1	0多第2	高調波	1 0 0.5	100
*	+ 2	0	*	1 0 2	100~102
*	+ 5	0	,	1 1 2	100~110
100%基本	波+1	0%第3	高調波	1 0 0.3	95~104
*	+ 2	0	*	1 0 2	94~108
*	+ 5	ō	*	112	90~116

第3-2表

3.7 デシベル換算図の使用法

1) デシベル

ペル(B)は対数を使用する基本的割算で比較する2つの電力量の比を10を底 とする常用対数で表わしたもので、デシベル(dB)は、単位 $BO^1/10$ で $^1/10$ を表わす小文字すを付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり、電力P2 が電力P1 に対し、どの程度の大きさになっているかを常 用対数の10倍で表わしています。

このときP1とP2が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比 は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

使

法

14

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前から、 デンベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表 示し、これをデシベルの名で呼んでいます。

用

例えば、ある増幅器の入力電圧が10mV、出力電圧が10 V であれば、その 増幅度は10V/10mV=1000倍ですが、これを

増幅度=20 log₁₀
$$\frac{10\text{ V}}{10\text{ mV}}$$
 = 60 (デシベル)

となり、またRFの標準信号発生器では、出力電圧を表示するのに、その出力 電圧が1μVに対し何倍であるかをデシベルで表わし、10mVは

$$10 \,\mathrm{m\,V} = 20 \,\log\,\frac{10\,\mathrm{m\,V}}{1\,\mu\,\mathrm{V}} = 80 \,(\text{FeV})$$

としています。

とのようなデシベル表示をするときには、基準つまり0 dB を明らかにして おく必要があります。例えば、上記の信号発生器の出力電圧は10mV = 80 $dB(1\mu V=0\ dB)$ とし、 $0\ dB$ に相当する量を()の中に記入しておきま す。

2) dBm·dBv

dBmはdB(mW) を略したもので、1mWを 0 dBとして電力比を表わすデシ ベルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが6000であること も含めている場合が多く、この場合は、dB(mW,600Ω)が正しい記号にな ります。

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同 時に電圧と電流をも表示することができ、 dBmはつぎの諸量が基準になってい ます。

dBvは、1Vを0dBとした、電圧比を表わすデシベルです。特に換算が容易 という利点から, 音響関係の方面で利用されております。

×

 $1 \ge 1$

用

使

15

本器のデンベル目盛は、このような dBm, dBv 値で目盛ってあるため、 『 $1\,\mathrm{mW}$, 600Ω 』又は『 $1\,\mathrm{V}$ 』以外を基準にとったデンベルの測定は、本器の指示値を換算しなければなりません。この換算は、対数の性質から、一定の数値を加算すればよく,第 $3-4\,\mathrm{W}$ 。第 $3-5\,\mathrm{W}$ を使用します。

法

3) デシベル換算図の使用法

第3-4 図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で比較する量が電力(またはそれ相当)か電圧、電流であるかによって読みとられる尺度があります。

- 例1 1mWを基準化して5mWは何デシベルか・・・・これは電力比なので、 左側の尺度を使用します。5mW/1mW = 5を計算し、図中の点線のよ うに7dB(mW)を得ます。
- 例 2 同じく 1mWを基準にして、50mW及び 500mWは何デシベルか ・
 ・・・・比が 0.1 倍以上及び 1 0 以上のときは第 3 4 図の関係を利用して加算によってデシベルを求めます。

 $5 \ 0 \ mW = 5 \ mW \times 10 = 7 + 10 = 17 \ dB$

5 0 0 mW = 5 mW × 1 0 0 = 7 + 2 0 = 2 7 dB

比		デシ	ベル
~		電力比	電圧・電流比
1 0, 0 0 0 =	1 × 1 0 4	4 0 dB	8 0 dB
1,000 =	1 × 1 0 a	30 *	60 🖈
100 =	1 × 1 0 2	20 *	40 *
10 =	1 × 1 0 1	10 *	20 *
1 =	1 × 1 0 °	0 *	0 *
0.1 =	1 × 1 0 -1	-10 *	-20 >
0.01 =	1 × 1 0 -2	-20 *	-40 *
0.001 =	1 × 1 0 -8	-30 *	-60 *
0.0001 =	1.× 1 0-4	-40 %	-80 *

10 5 使 用 法

例3: 15mVはdB(V)ではいくらか・・・・1 Vを基準にしているので、ま ず15mV/1V=0.015を計算し、電圧電流尺度を使用して0.015= $1.5 \times 0.01 = 3.5 + (-40) = -36.5 \, dB(V)$ あるいは、この逆算として、 1 V / 15 mV = 66.7

16

 $6.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 dB(V)$

4) デシベル加算図の使用法

第3-5図は、本器で測定したdBm値から電力を求めるとき使用する加算図 です。

例1 スピーカのボイスコイルインピーダンスが8Ωで、この両端の電圧を 本器で測定したところー4.8 dBm の指示を得た。スピーカに送られた電 力(正しくは皮相電力)は何Wか?・・・第3-5図を使用して8Qに 対する加算値を図中点線のように+18.8を求め、指示値との和がdB(mW 8Ω)表示した電力になります。

 $dB(mW, 8\Omega) = -4.8 + 18.8 = +14$

この14dB(mW,8Ω) をワットに換算するには、第3-4図を使用し $14 dB (mW, 8\Omega) \rightarrow 25 mW$

例2 10kΩの負荷に1Wの電力を供給するには何Vの電圧を印加すればよ いか?・・・・1Wは1000mWですから30dB(mW)になり30 dB (mW, 10kQ) の電圧を計算すればよいわけです。

第3-5図より、600Ω→10kΩの加算値を求めると、-12.2 で すから本器の指示は dB(mW,600Q) 目感上の 30-(-12.2)=42.2 でなければなりません。


本器の40 dBレンジ(0~100 V)[(0~150 V)]上に422-40 = 2.2 dBm を指示させる電圧が求める答で 4.2.2 dBm = 100 V となります。 動 作 原 理

17

4. 動作原理

1835A[1855A]形ACポルトメータは、第4-1 図に示すよりに入力部、前置増幅部、指示計駆動部、電源部等が各々INPUT1、INPUT2側と2系統から構成されております。各回路のGNDはスイッチによりそれぞれ抵抗を通して電源部のGND及びシャッシ、ケースに接続するか、又は切り離すことができますが、接続時においても間接的にはINPUT1側とINPUT2側のGNDは別個であり、シャッシ及びケースGNDからはフローティングになつております。

部品番号の()外は INPUT 1 側を, ()内は INPUT 2 側を表わします。




1,

動 作 原 理

18

4.1 入 力 部

入力部は前段分圧器 (0/60dB), インピーダンス変換器および 10dBステップ 5レンジから成る後段分圧器 (0/10/20/30/40/50dB) から構成され, 第4 - 2 図のようになります。



第 4-2 図

レンジスイッチが 300μ V ~ 100 mV $(500\mu$ V ~ 150 mV] では S1A-1,300mV ~ 100 V (500mV ~ 150 V) では S1A-2 に入り,所定の分割を行なった後インピーダンス変換器に入ります。変換器はFETを初段に用いたトランジスタQ 101, Q102(Q201, Q202) によるもので,高インピーダンスから低インピーダンスに変換し,後段分圧器に信号を伝送します。

後段分圧器は信号レベルに応じて 約 300μ V $[約500\mu$ V]に分圧します。ダイオード CR101, CR102(CR201, CR202)は過入力のときの保護のためのものです。

4.2 前置增幅部

前置増幅部は入力部よりの数少信号を増幅するための負帰還増幅器で、トランシスタ3石から構成されています。

4.3 指示計駆動部


トランジスタQ 405, Q406(Q505, Q506) を使用した増幅器でQ 405 (Q505) のコレクタから整流用ダイオードを経てQ406(Q506)のエミッタへ電流帰還を施しています。

Ā

÷

動 作 原 理.





第4-3図

とのためダイオードはほとんど定電流で駆動されることになり、ダイオードの非直線性は改善され、指示計は直線目盛となります。第4-3図はこの動作を示したもので、増幅器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したように $a \to b \to c \to a$ と流れ、指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

4.4 出力部


前置増編器のトランジスタ Q402(Q502)のコレクタ電圧を、Q404(Q504) により増編し外部に取出しています。

との出力端子からは指示計がフルスケールのとき 約1V [約1.5 V] rms 取出 すことができます。

4.5 電源部

+11V、+25V 2つの定電圧電源からできています。

+25 Vの定電圧回路は CR303 (CR308) によるツェーナーダイオードを基準電圧として Q302 (Q304) により誤差増幅を行ない、Q301 (Q303) による直列制御により定電圧を得ています。+11V は基準電圧の値を利用しています。CR304 (CR309) は保護用ダイオードです。



弄

= #

S

10

保 守 5. 保 守 5. 1 内部の点検 筐体の上面にある2本のネジ及び左右各側面にある2本のネジをはずすとケース の上部がはずれ、 篦体の底面にある4本のネジをはずすとケースの下部がはずれ 内部の点検ができます。 R 311 R 427 R 428 0 0 0 **①** C415 -3 基板 電源部 A-4,5基板 R 115 A-1 基板 0 0 入力部 C112 INPUT 1 倒 第5-1図 前置增幅部 A-4,5 基板 指示計壓動部 出力部 A-4,5 基板 0 C 515 R312 **(3)** A-3 基板 0 電源部 R 528 R 215 0 0 A-2 基板 C 212 入力部 INPUT 2 側 第5-2図 第5-1 図及び第5-2 図はケースをとりはずした時の各部の配置図です。

20

荬

M!

新马

Ú,

J.

(ب) دند 5.2 調整および校正

本器を長期間にわたり使用した後、また修理を行なった際、仕様を満足しない場合は、次の方法で調整および校正を行ないます。

1) 定電圧回路の調整

まず電源回路のトランジスタQ301(Q303)エミッタと接地間に直流電圧計を接続し、可変抵抗R311(R312)により+25 Vになるように調整します。
()はINPUT 2側の電源部を意味します。

2) 低域および高域における校正(前置増幅器)

校正する前には3.2項の2)の要領で指示計の零調整をしてから次の順序で 行なって下さい。

レンジスイッチを $10\,\mathrm{mV}$ $(15\mathrm{mV})$ レンジに切換え,入力端子へ $1\,\mathrm{kHz}$ $10\,\mathrm{mV}$ $(15\mathrm{mV})$ の校正電圧(低盃率の正弦波)を加えて,前置増幅器の可変抵抗 R $4\,28\,\mathrm{(R5\,28\,)}$ を調整し正しくフルスケールに合わせます。

次に校正電圧の周波数を $500 \, \mathrm{kHz}$ にしてトリマコンデンサ $\mathrm{C415}$ (C515) を調整し同じ値にします。

3)前段分圧器の調整

レンジスイッチを 300mV[500mV]レンジに切換え,入力端子へ 1 kHz 300mV[500mV]の校正電圧を加えて分圧器の可変抵抗 R115(R215)を調整しフルスケールに合せます。

次に校正電圧の周波数を 50 kHz にしてトリマコンデンサ C112 (C212) を調整しフルスケールに合わせます。

との1 kHz と 50 kHzの調整を2, 3回繰り返して完全に校正します。

4) 出力増幅器の調整

レンジスイッチを 1 V [1.5V] にし,入力端子へ 1 kHz 1V [1.5V]の校正電圧を加え,出力端子の電圧が 1 V [1.5V] になるよう可変抵抗 R427(R527) を調整します。

なお上記 2)~4)の調整は INPUT 1 (黒色指針), INPUT 2 (赤色指針) とも同じ要領でおこなって下さい。 7

28°

保 22 守

5.3 理

本器は入念に組立、調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたもので すが、偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり、万一故障が生じた場合に は本節にある各部の電圧分布をど参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5-1,2,3表に示してありま す。これらの電圧は接地を基準にして入力抵抗11MQの VOLT OHM METER (菊水電子107B, 107C)で測定した値です。

1) インピーダンス変換部(A-1、A-2基板)

1	エミッタトランジスタ		コレクタ
トランシスタ	(ソース)	(ゲート)	(ドレイン)
Q101, Q201 25K30A	6.7 V		20.0 V
Q102, Q202 2SC945	6.0 V	6.6 V	25.0 V

第5-1表

2) 前置增幅器、指示計駆動部及び出力部(A-4.5基板)

トランジスタ	エミッ	g	~-:	z	コレク	g
Q401, Q501 2SC3	2				4.4	v
Q402, Q502 2SC3	2 5.5	٧	6.1	v	10.4	v
Q403, Q503 2SA49	5.0	V	4.4	v	3.0	v
Q404, Q504 2SC9	9.8	v	1 0.4	V	20.2	v
Q405, Q505 2SC9	5				5.5	v
Q406, Q506 2SC9	15 4.8	v	5.5	v	11.2	v

第5-2表

14 JIL JIL 14

校正

C

С

作城

3)	電	源	部	(A —	3	基板)

半導体素子	エミッタ(カソード)	ベース (アノード)	コレクタ
Q301, Q303 2SD381 or 2SD880	2 5.0 V	25.7 V	41.5 V
Q302, Q304 2SC945	11 V	11.6 V	25.7 V
CR303, CR308 RD11E or RD11JB	11 V	0 V	
CR305, CR310 EQA01 - 07S	32.0 V	2 5.0 V	


第5-3表


5.4 電源変更

本器の電源トランスには100Vの他に110V,117V,220V,230V,240V の電圧巻線を備えていますので、トランスカバーをはずしてトランスの引き出し 線を配譲しなおしますと、AC LINE電圧の変更に対処できます。

第5-4表は各引き出し線の色を表わしたものです。

引き出し線材の色	引き出し線 番号	電 圧(V)
黒	0	0
茶	1	100
赤	2	110
橙	3	117
黄	4	220
緑	5	230
青	6	2 4 0





粉水电子三条体从公司

炭

芝

是明書

NP-32635 B 7105100 - 50 SK 11